



SPP



PURPURA



SIENA



STONE
PROTECTOR



APLICADOR



Pasos a seguir para el tratamiento de pisos de piedra (Mármol, monolítico, terrazo o cemento alisado) con Discos Diamantados Sienna y Púrpura +STONE PROTECTOR de 3M

1) Decapado del piso con disco SPP de 3M y agua.

El disco SPP trabaja debajo de otro disco (rojo o blanco), se recomienda agregar limpiador neutro al agua.

2) Realizar 6 pasadas de disco SIENNA con máquina de baja y agua.

3) Lavar o trapear el piso, para retirar restos dejando limpia la zona.

4) Realizar 6 pasadas de disco PURPURA con máquina de baja y agua.

5) Lavar o trapear el piso, para retirar restos dejando limpia la zona..

6) Dejar secar el piso.

7) Realizar una pasada en seco y con máquina de altas revoluciones un disco púrpura a modo de retirar el polvillo seco sobre la piedra. De lo contrario el piso queda opaco.

8) Pasar una capa uniforme de STONE PROTECTOR con Kit aplicador y mopa de 3M

9) Dejar secar durante 30' minutos aprox.

10) Pasar disco PURPURA con máquina lustradora de alta velocidad en seco para sacar brillo.

11) Pasar una segunda capa uniforme de STONE PROTECTOR con Kit aplicador y mopa de 3M

12) Dejar secar 30' minutos

13) Pasar disco PURPURA con máquina lustradora de alta velocidad en seco para sacar brillo.

14) Si utiliza aplicador 3M tiene que pasar agua al finalizar para que se limpie y evitar el endurecimiento del producto que afectaría lo conductos.